

Nous vous remercions pour l'achat de votre produit *SportFloor^{MD} ProXL*. Vous avez fait un choix exceptionnel pour votre installation, un revêtement pour un sol que vous souhaitez protéger correctement. Les surfaces *SportFloor^{MD} ProXL* sont conçues et fabriquées en utilisant des matériaux vierges et recyclés de la plus haute qualité, afin de leur offrir une longue durée de vie.

Les lignes directrices d'entretien suivantes ont été préparées pour aider les propriétaires de revêtements de sol récréatifs *SportFloor^{MD} ProXL* à prendre correctement soin de leur nouveau produit. Il s'agit de lignes directrices pratiques pour réaliser une installation parfaite. Elles doivent être adaptées à chaque installation.

SportFloor^{MD} ProXL ne doit pas être nettoyé avec des produits de nettoyage à base de pétrole. Si un produit à base de pétrole est renversé sur le tapis, il doit être retiré immédiatement pour éviter d'endommager le tapis et d'annuler la garantie.

Généralement, le revêtement de sol en caoutchouc « s'oxydera » et se « rodera » progressivement au fil du temps. Cet effet de « maturité » est un phénomène entièrement naturel, qui aide à créer une surface facile à nettoyer. Cependant, lors des premiers temps de cette période de « rodage » (environ 6 mois), la surface attirera les saletés plus facilement qu'après avoir mûri. L'entretien initial est donc très important. (Consulter les instructions Nettoyage en profondeur ci-dessous.)

Ces lignes directrices d'entretien s'appliquent à la fois aux méthodes d'installation par adhésif et par emboîtement.

- Pour les tuiles *SportFloor^{MD} ProXL* emboîtables : le nettoyage peut être effectué immédiatement après l'installation.
- Pour les tuiles *SportFloor^{MD} ProXL* collées : attendre 72 heures (minimum) après la fin des travaux d'installation avant de procéder à l'entretien des planchers.

Matériel nécessaire :

- Balai
- Aspirateur de liquides et poussières
- Panneaux de « plancher mouillé » ou ruban de signalisation
- TASKI^{MC} Profi^{MD} et fiches de données de sécurité
- Équipement de protection personnel (si nécessaire)
- Polisseuse rotative (300 tr/min max)
- Tampon rouge
- Pour la restauration uniquement
 - DiverseyTM LinoSAFE[®]
 - Tampon rouge pour un nettoyage régulier et en profondeur
 - Tampon nettoyant bleu pour nettoyages réparateurs ou brosse en nylon

I. Enlèvement des débris

- Nettoyage initial :** Passer l'aspirateur ou balayer soigneusement le nouveau plancher pour éliminer toute la poussière et/ou tous les débris.
- Nettoyage de routine :** Passer l'aspirateur ou balayer tous les jours pour minimiser l'accumulation de saleté. Au minimum, ce nettoyage doit être effectué une fois par semaine, ou plus souvent au besoin.

II. Nettoyage

A. Nettoyage initial :

- NE PAS nettoyer pendant au moins 72 heures après la fin des travaux d'installation, cela pour donner à l'adhésif le temps de durcir complètement et éviter tout risque d'endommager le système de revêtement nouvellement installé.
- Comme produit de nettoyage, il est recommandé d'utiliser du TASKI^{MC} Profi^{MD} ou produit similaire.
- Par mesure de sécurité, placer des panneaux « plancher mouillé », utiliser du ruban de signalisation ou barricader l'accès à la zone.
- Se reporter aux fiches de données de sécurité (FDS) pour connaître les équipements de protection personnelle à porter avant de travailler avec le produit chimique de nettoyage.
- Mélanger la quantité appropriée de produit de nettoyage avec de l'eau propre, en suivant les recommandations du fabricant

Remarque : Faites un essai avec la solution diluée sur une petite surface du revêtement de sol, afin de juger de son efficacité. Si cet essai ne produit pas les résultats souhaités, ajuster légèrement les proportions de mélange en conséquence.

- À l'aide d'une vadrouille, appliquer une solution de nettoyage approuvée sur le revêtement de sol.
- Suivre les directives du fabricant du produit de nettoyage et laisser la solution reposer pendant 5 à 10 minutes après son application, mais ne pas laisser la surface sécher.
- Tandis que le revêtement de sol est encore mouillé, le frotter à l'aide d'une polisseuse rotative équipée d'un tampon rouge.
- Frotter la surface dans plusieurs directions à l'aide d'une polisseuse rotative, puis retirer les résidus humides à l'aide d'un aspirateur de liquides et poussières.
- Mouiller la vadrouille et l'utiliser pour rincer copieusement la surface avec de l'eau fraîche propre.
- Répéter le cycle de nettoyage si nécessaire pour retirer toute trace de moisissure ou de sédiments.
- Un rinçage insuffisant de la surface du revêtement de sol après l'avoir lavé peut entraîner une accumulation de résidus de savon. Répéter le rinçage si nécessaire jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.
- Interdire la circulation à pied sur le plancher jusqu'à ce que le revêtement de sol soit bien sec.

B. Nettoyage de routine : (minimum une fois par semaine)

- Par mesure de sécurité, placer des panneaux de « plancher mouillé », utiliser du ruban de signalisation ou barricader l'accès à la zone.
- Se reporter aux fiches de données de sécurité (FDS) pour connaître les équipements de protection personnelle à porter avant de travailler avec le produit chimique de nettoyage.
- Commencer par nettoyer soigneusement la surface du SportFloor^{MD} ProXL avec un aspirateur ou un balai.
- À l'aide d'une vadrouille, appliquer une solution de nettoyage approuvée sur le revêtement de sol. Selon le degré de saleté de la zone, il est possible d'augmenter la concentration de la solution en produit de nettoyage.
- Suivre les directives du fabricant du produit de nettoyage et laisser la solution reposer pendant 5 à 10 minutes après son application, mais ne pas laisser la surface sécher.
- Frotter le revêtement de sol à l'aide d'une polisseuse rotative équipée d'un tampon rouge.
- Frotter la surface dans plusieurs directions, puis retirer les résidus humides à l'aide d'un aspirateur de liquides et poussières.
- Mouiller la vadrouille et l'utiliser pour rincer copieusement la surface avec de l'eau fraîche propre.
- Un rinçage insuffisant de la surface du revêtement de sol après l'avoir lavé peut entraîner une accumulation de résidus de savon. Répéter le rinçage si nécessaire jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.
- Interdire la circulation à pied sur le plancher jusqu'à ce que le revêtement de sol soit bien sec.

C. Nettoyage en profondeur : (approximativement tous les six mois ou lorsque nécessaire)

- Le produit de nettoyage recommandé est un « dégraissant industriel à base d'éther glycolique ».
- Par mesure de sécurité, placer des panneaux « plancher mouillé », utiliser du ruban de signalisation ou barricader l'accès à la zone.
- Se reporter aux fiches de données de sécurité (FDS) pour connaître les équipements de protection personnelle à porter.
- Mélanger la quantité appropriée de produit dégraissant avec de l'eau propre, en suivant les recommandations du fabricant.

Remarque : Faites un essai avec la solution diluée sur une petite surface du revêtement de sol, afin de juger de son efficacité. Si cet essai ne produit pas les résultats souhaités, ajuster légèrement les proportions de mélange en conséquence.

- Suivre les directives du fabricant du produit de nettoyage.

D. Nettoyage de restauration : (environ tous les 2 à 3 ans ou lorsque nécessaire)

- Par mesure de sécurité, placer des panneaux de « plancher mouillé », utiliser du ruban de signalisation ou barricader l'accès à la zone.
- Se reporter aux fiches de données de sécurité (FDS) pour connaître les équipements de protection personnelle à porter avant de travailler avec le produit chimique de nettoyage.

- Commencer par nettoyer soigneusement la surface du *SportFloor^{MD} ProXL* avec un aspirateur ou un balai.
- Mélanger la quantité appropriée de Diversey™ LinoSAFE® avec de l'eau propre, en suivant les recommandations du fabricant, en fonction de la condition du revêtement de sol.
- À l'aide d'une vadrouille, appliquer la solution de nettoyage sur le revêtement de sol.
- Laisser la solution reposer pendant 10 à 20 minutes après son application, mais ne pas laisser la surface sécher avant de la frotter.
- Frotter le revêtement de sol à l'aide d'une polisseuse rotative équipée d'un tampon Blue Cleaner ou d'une brosse en nylon.
- Frotter la surface dans plusieurs directions, puis retirer les résidus humides à l'aide d'un aspirateur de liquides et poussières.
- Mouiller la vadrouille et l'utiliser pour rincer copieusement la surface avec de l'eau fraîche propre.
- Répéter le cycle de nettoyage si nécessaire pour retirer toute trace de sédiments ou « d'enduit de finition ».
- Un rinçage insuffisant de la surface du revêtement de sol après l'avoir lavé peut entraîner une accumulation de résidus de savon. Répéter le rinçage si nécessaire jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.
- Interdire la circulation à pied sur le plancher jusqu'à ce que le revêtement de sol soit bien sec.

III. Cires et enduits

SportFloor^{MD} ProXL n'a pas besoin d'un enduit de finition.

- Tout ce dont les revêtements de sol en caoutchouc ont besoin est un programme d'entretien régulier.
- Un enduit de finition peut altérer les caractéristiques de la surface du revêtement de sol.

IV. Mesures de précaution

Remarque : Toujours attendre 72 heures après la fin des travaux d'installation avant d'effectuer l'entretien initial de la surface.

Remarque : NE PAS utiliser un tampon abrasif marron ou noir (à gros grains), car cela pourrait endommager le matériau et annuler la garantie.

Remarque : NE PAS utiliser de paille de fer ou de brosses abrasives, d'acétone, d'essence ou d'essence de térébenthine pour nettoyer le plancher.

Remarque : Si un produit à base de pétrole est renversé sur le revêtement de sol, il doit être retiré immédiatement pour éviter d'endommager le tapis et d'annuler la garantie.

Remarque : si des stations de désinfectant pour les mains sont placées sur ou à proximité du sol, sachez que tout désinfectant pour les mains qui se renverse sur le sol doit être immédiatement retiré pour éviter d'endommager la surface en raison d'une décoloration ou d'un blanchiment. Les taches sur le sol causées par le désinfectant pour les mains ne sont pas couvertes par la garantie.

A. Produits de nettoyage

Il est recommandé de nettoyer le *SportFloor^{MD} ProXL* avec du TASKI^{MC} Profi^{MD}. Si un produit de nettoyage autre que du TASKI^{MC} Profi^{MD}, il doit avoir un pH neutre (entre 7 et 9). Tous les produits chimiques utilisés doivent être sans solvant, sans phosphates et sans phénols. En règle générale, ne jamais opter pour des produits chimiques qui ont un pH inférieur à 2 ou supérieur à 12.

B. Matériel pour le nettoyage

Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant une polisseuse rotative. Si des équipements ou des meubles sont installés sur le tapis, empêchant d'y accéder, les nettoyer régulièrement avec une vadrouille humide ou en microfibres. Le nettoyage peut être effectué avec une brosse à poils en nylon.

Remarque : NE PAS laisser de l'eau s'accumuler sous les équipements installés sur le tapis. Cela pourrait entraîner la formation de rouille et tacher de façon permanente la surface en caoutchouc.

C. Équipements lourds

Aucun équipement lourd placé sur le revêtement de sol ne doit dépasser la capacité/tolérance du plancher. S'assurer que les charges sont bien réparties et que les roues ou les pieds des équipements sont fonctionnels et correctement protégés par des embouts pour éviter de rayer, enfoncer ou abîmer la surface du caoutchouc.

Si des équipements lourds doivent être déplacés sur un plancher fini, faire très attention à ne pas endommager le revêtement de sol. Utiliser des plaques de contreplaqué ou des panneaux durs comme une couche de protection sur le plancher, afin d'éviter de l'endommager.

NE PAS laisser de véhicules utilitaires circuler sur la surface du revêtement de sol. Des coups de frein brusques ou un patinage des roues pourrait causer des marques de pneu ou des rayures sur la surface du revêtement de sol. Lorsque des véhicules doivent être admis sur la surface du revêtement de sol, les opérateurs doivent être avisés d'éviter les démarrages rapides et les freinages soudains. Le cas échéant, il est recommandé de placer des plaques de contreplaqué sur le revêtement, à l'endroit du passage des roues.

Remarque : Tout équipement transporté sur le revêtement de sol *SportFloor^{MD} ProXL* doit être en bon état mécanique, afin d'éviter les fuites d'huile et les déversements de liquide.

D. Nourriture et boissons

Lorsque cela est possible, interdire la nourriture et les boissons sur le revêtement de sol *SportFloor^{MD} ProXL*. Certains types d'aliments et de boissons fortement colorées, s'ils sont renversés ou laissés posés sur place, peuvent être difficiles à nettoyer et peuvent laisser des taches permanentes sur la surface du revêtement.

E. Patins et crampons

SportFloor^{MD} ProXL est conçu pour tolérer l'usage de patins et de crampons. Il est conçu pour fournir un système de revêtement de sol antidérapant et sans danger, mais il n'est pas indestructible et nécessite un bon entretien. Selon l'intensité de son utilisation, il peut nécessiter un remplacement après un certain temps.

F. UV

SportFloor^{MD} ProXL est sensible aux rayons UV et ne doit pas être installé à l'extérieur.